SV **VIKTIGT! LÄS NOGGRANT OCH BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS.**

INNEHÅLL:



4 SÄTT ATT LEKA:



1 Sittande 2 Gåvagn 3 Shoppingvagn 4 Dockvagn

SÄTTA I BATTERIER: Montering ska göras av vuxen

Kräver 3st AA batterier



1 Lossa batteriluckan genom att skruva loss skruven med en stjärnskruvmejsel.

2. Öppna batteriluckan och installera 3st AA (1,5V) batterier. Var noga med att lägga polerna åt rätt håll.

3. Stäng luckan och skruva i skruven ordentligt.
***Batterier ska bytas av vuxen.**
***Använd inte om batteriluckan inte sitter fast ordentligt.**

MONTERING:

1. Montera ihop det högra och det vänstra bakhjulet med tvärstaget med hjulen på utsidan.



Montera staget i en vinkel och tryck in.



STOP Kontrollera att piggen gått in i hålet.



Vy underifrån

2. Placera framhjulsdelen på golvet , klicka i benen.



3. Montera handtaget i framhjulen. Justera handtaget till lägsta nivå.



4. Fäst sittdel/varukorgstyget runt det övre staget som bilden visar, fäst med karborrbandet. Trä bandet runt det nedre tvärstaget och fäst med karborrbandet. Fäll upp korgen och fäst med kardborrbandet.



5. Fäst lekpanelen på ramen med haken runt det övre staget, över korgen.



AKTIVITETER:



FARTKONTROLL:



Konvertera från gåvagn till shopping/dockvagn:

Ta bort lekpanelen och lossa på tyget runt det övre staget. Justera höjden på handtaget genom att trycka på knapparna på bägge sidor av handtaget och dra upp det. Sätt tillbaka tyget.



Vik in den främre delen av korgen för att använda som dockvagn.



Fäll ut den främre delen för att ha som shoppingvagn.



Batteriinformation: Kassera alltid batterier på ett korrekt sätt. Avlägsna gamla uttjänta batterier från leksaken. Blanda inte olika sorters batterier. Innehållet i batterier kan ha negativ effekt på miljö och hälsa.

SKIP*HOP

9J057510-02

6-48m

EXPLORE & MORE™

4-in-1 grow along activity walker

marchette évolutive 4 en 1 avec activités

OWNER'S MANUAL
NOTICE D'UTILISATION

ENGLISH • ESPAÑOL • FRANÇAIS • DEUTSCHE • NEDERLANDS • PORTUGUÊS • SVENSKA

CLEANING & CARE: Wipe clean with a slightly damp cloth. **Basket:** Spot clean only. Do not submerge in water.

⚠**WARNING:** Do not sit on product. For indoor use only. Never leave child unattended. Adult supervision required. Please keep all relevant information for future reference.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN: Essuyer avec un chiffon légèrement humide. **Corbeille:** Nettoyer uniquement les taches. Ne pas plonger dans l'eau.

⚠**ATTENTION:** Ne pas s'asseoir sur le produit. Usage en lieu fermé seulement. Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance. La supervision d'un adulte est requise. Veuillez conserver toute information utile afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

REINIGEN & ONDERHOUD: Reinigen met een licht vochtige doek. **Mandje:** Verwijder vlekken. Niet onderdompelen in water.

⚠**WAARSCHUWING:** Ga niet op het product zitten. Enkel voor gebruik binnen. Laat uw kind Nooit alleen. Toezicht door een volwassene is vereist. Bewaar alle relevante informatie. Het kan zijn dat u deze later nog eens nodig hebt.

清洁和保养：用微湿的布擦拭干净。篮子：仅可局部清洁。不得浸入水中。

⚠**警告：**不要坐在产品上。仅供室内使用。切勿让儿童独自使用本产品。需要成人照看。请保留相关数据以便日后参考。

LIMPIEZA Y CUIDADO: Limpie con un paño ligeramente húmedo. **Canasta:** Limpie las manchas únicamente. No sumergir en agua.

⚠**ADVERTENCIA:** No se siente sobre el producto. Sólo para uso en interiores. Nunca deje a un niño solo. Se requiere la supervisión de los adultos. Guarde toda la información relevante para consultarla en el futuro.

REINIGUNG & PFLEGE: Mit leicht feuchtem Tuch abwischen. **Korb:** Punktuelle Reinigung. Nicht ins Wasser tauchen.

⚠**WARNUNG:** Nicht auf das Produkt setzen. Nur für den Innengebrauch. Lassen Sie Niemals ein Kind ohne Aufsicht. Aufsicht durch Erwachsene erforderlich. Bitte alle relevanten Informationen zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

LIMPEZA E CUIDADO: Limpe com um pano ligeiramente úmido. Cesta: Limpar as manchas. Não submergir em água.

⚠**AVISO:** Não sente sobre o produto. Apenas para uso interno. Nunca deixe crianças sozinhas. Necessária supervisão de um adulto. Mantenha todas as informações relevantes para futura referência.

⚠**VARNING:** Sitt inte på produkten. Endast för bruk inomhus. Lämna aldrig barnet utan uppsikt., vuxens tillsyn krävs. Vänligen spara all information för framtida bruk.
Skötsel: Torka av med lätt fuktig trasa. Tyg: Endast fläckborttagning, får ej sänkas ner i vatten.

© Skip Hop, Inc.

SKIP HOP and EXPLORE & MORE are trademarks owned by Skip Hop, Inc. All rights reserved.

SKIP HOP et EXPLORE & MORE sont des marques commerciales détenues par Skip Hop, Inc. Tous droits réservés.

100 W 33 ST, STE 1125, NY, NY 10001
In the US / Aux É.-U.: 888.782.9548
www.skiphop.com